floorstar®
professional cleaning equipment

Teileliste

Putzwagen 2

PW 2 / PW 2 2-70 / PW 2 2-120

Hinweis:
Die Schrauben sind bei Lieferung in den einzelnen Teilen vorhanden und liegen nicht separat bei.

Bei Montage die Schrauben handfest zuschrauben und erst zum Schluss festziehen.

Hinweis:
Die Teileliste stellt den PW 2 dar.
Die Modelle mit Halterahmen 2 x 70 l und 2 x 120 sind bis auf den Halterahmen identisch.



Besen, Deckel und Entsorgungssack sind Zubehör

Anzahl		ArtNr	Bezeichnung
1	Stück	BA 1	Mopp- und Besenablage für Reinigungswagen
1	Stück	EB 6	Eimer 6 l blau
1	Stück	ER 6	Eimer 6 l rot
1	Stück	GG Maxi	Grundgestell Maxi Chrom
1	Stück	HR 120 R	Halterahmen 120 l für Reinigungswagen
3	Stück	HRI 120	Halterahmen innen 120 l für Reinigungswagen
1	Stück	MBH 1	Mopp- und Besenhalter
3	Stück	MSK 3 B	Müllsackklemmen blau für Chromwagen
3	Stück	S 120 B	Schale 120 l blau
2	Stück	SS 1 RW	Seitenstreben für Reinigungswagen Chrom

floorstar®
professional cleaning equipment

Montage-Anleitung

Putzwagen 2

PW 2 / PW 2 2-70 / PW 2 2-120

Hinweis:
Die Schrauben sind bei Lieferung in den einzelnen Teilen vorhanden und liegen nicht separat bei.

Bei Montage die Schrauben handfest zuschrauben und erst zum Schluss festziehen.

1. Die senkrechten Seitenstreben an die vorgesehenen Löcher mittig vom Grundgestell schrauben. 4 Stäbe des Grundgestells müssen dabei zwischen den Seitenstreben sein. Achtung: die Aussparungen zeigen nach innen, damit die Schalenhalterungen dazwischen geschraubt werden können.
2. Die Schalenhalterungen mittig über den Wagen zwischen die Seitenstreben schrauben. An die obere, mittlere und untere Sprosse.
3. Mopp und Besenhalter an die Oberseite der Seitenstrebe schrauben, an der die Besenablage gehängt wird.
4. Mopp– und Besenablage und Sackhalterahmen einhängen.
5. Alle Kunststoffteile aufsetzen.



Besen, Deckel und Entsorgungssack sind Zubehör