floorstar®
professional cleaning equipment

# Teileliste

## Trennwagen 4

TW 4fach

Hinweis:
Die Schrauben sind bei Lieferung in den einzelnen Teilen vorhanden und liegen nicht separat bei.

Bei Montage die Schrauben handfest zuschrauben und erst zum Schluss festziehen.



| Anzahl | | ArtNr | Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 2 | Stück | AR 1 | Ablagerost für Säcke 120 l |
| 1 | Stück | GG Maxi | Grundgestell Maxi Chrom |
| 2 | Stück | HR 120 R | Halterahmen 120 l für Reinigungswagen |
| 1 | Stück | HRD 2-120 | Doppel-Halterahmen 2 x 120 l innen |
| 12 | Stück | MSK 3 B | Müllsackklemmen blau für Chromwagen |
| 2 | Stück | SS 1 RW | Seitenstreben für Reinigungswagen Chrom |

Deckel und Sack sind Zubehör

floorstar®
professional cleaning equipment

# Montage-Anleitung

## Trennwagen 4

TW 4fach

Hinweis:
Die Schrauben sind bei Lieferung in den einzelnen Teilen vorhanden und liegen nicht separat bei.

Bei Montage die Schrauben handfest zuschrauben und erst zum Schluss festziehen.

1. Die senkrechten Seitenstreben an die vorgesehenen Löcher mittig vom Grundgestell schrauben. Alle Stäbe des Grundgestells müssen dabei zwischen den Seitenstreben sein. Achtung: die Aussparungen zeigen nach innen, damit die Schalenhalterungen dazwischen geschraubt werden können.
2. Den Doppelsackhalterahmen mittig über den Wagen zwischen die Seitenstreben schrauben. An die obere Sprosse.
3. Sackhalterahmen und Ablageroste einhängen.
4. Alle Kunststoffteile aufsetzen.




Deckel und Entsorgungssack sind Zubehör