floorstar®
professional cleaning equipment

Teileliste

Reingungswagen 3

RW 3 / RW 3 2-70 / RW 3 2-120

Hinweis:
Die Teileliste stellt den RW 3 dar.
Die Modelle mit Halterahmen 2 x 70 l und 2 x 120 sind bis auf den Halterahmen und Ablagerost identisch.

Hinweis:
Die Schrauben sind bei Lieferung in den einzelnen Teilen vorhanden und liegen nicht separat bei.

Bei Montage die Schrauben handfest zuschrauben und erst zum Schluss festziehen.

Anzahl		ArtNr	Bezeichnung
1	Stück	AR 1	Ablagerost für Säcke 120 l
1	Stück	BA 1	Mopp- und Besenablage für Reinigungswagen
1	Stück	EB 17	Eimer 17 l blau
1	Stück	EB 6	Eimer 6 l blau
1	Stück	EG 6	Eimer 6 l grün
1	Stück	ER 17	Eimer 17 l rot
1	Stück	ER 6	Eimer 6 l rot
1	Stück	EY 6	Eimer 6 l gelb
1	Stück	GG Maxi	Grundgestell Maxi Chrom
1	Stück	HR 120 R	Halterahmen 120 l für Reinigungswagen
1	Stück	HRI 120 XG	Halterahmen innen für Schale extra groß
2	Stück	K RW2	Korb Reinigungswagen 2
1	Stück	KP 1	Kunststoffpresse Standard für Chromwagen
1	Stück	MBH 1	Mopp- und Besenhalter
3	Stück	MSK 3 B	Müllsackklemmen blau für Chromwagen
1	Stück	P RW2	Pressenstativ Reinigungswagen 2
2	Stück	SS 1 RWL	Seitenstreben lang für Reinigungswagen Chrom
1	Stück	SXG 120 B	Schale extra groß blau



Deckel und Entsorgungssack sind Zubehör

floorstar®
professional cleaning equipment

Montage-Anleitung

Reingungswagen 3

RW 3 / RW 3 2-70 / RW 3 2-120

Hinweis:
Die Schrauben sind bei Lieferung in den einzelnen Teilen vorhanden und liegen nicht separat bei.

Bei Montage die Schrauben handfest zuschrauben und erst zum Schluss festziehen.

1. Die senkrechten Seitenstreben an die äußeren Löcher (ca. 10 cm vom Rand des Grundgestells - NICHT die ca. 5 cm vom Rand entfernten) schrauben. Achtung: die Aussparungen zeigen nach innen, damit die Körbe dazwischen geschraubt werden können.
2. Die Körbe an die äußeren Löcher der Seitenstreben schrauben. An die 1. und 3. Sprosse.
3. Das Pressenstativ an die inneren Löcher der 5. und 6. Sprosse der Seitenstreben schrauben. Hinweis: Das Vierkantrohr des Pressenstativs muss dabei Richtung Körbe zeigen.
4. Die Schalenhalterung in die inneren Löcher der 1. Sprosse der Seitenstreben schrauben.
5. Mopp– und Besenhalter an die Oberseite der Seitenstrebe schrauben, an der die Besenablage gehängt wird.
6. Mopp– und Besenablage, Sackhalterahmen und Ablagerost einhängen.
7. Alle Kunststoffteile aufsetzen.



Deckel und Entsorgungssack sind Zubehör