floorstar®
professional cleaning equipment

Teileliste

Reingungswagen 2 Top

RW 2T / RW 2T 2-70 / RW 2T 2-120

Hinweis:
Die Teileliste stellt den RW 2T dar.
Die Modelle mit Halterahmen 2 x 70 l und 2 x 120 sind bis auf den Halterahmen und Ablagerost identisch.

Hinweis:
Die Schrauben sind bei Lieferung in den einzelnen Teilen vorhanden und liegen nicht separat bei.

Bei Montage die Schrauben handfest zuschrauben und erst zum Schluss festziehen.

Anzahl		ArtNr	Bezeichnung
1	Stück	AR 1	Ablagerost für Säcke 120 l
1	Stück	BA 1	Mopp- und Besenablage für Reinigungswagen
1	Stück	EA 1 RW2T	Eimerablage Reinigungswagen 2 Top
1	Stück	EB 17	Eimer 17 l blau
1	Stück	EB 6	Eimer 6 l blau
1	Stück	EG 6	Eimer 6 l grün
1	Stück	ER 17	Eimer 17 l rot
1	Stück	ER 6	Eimer 6 l rot
1	Stück	GG Maxi	Grundgestell Maxi Chrom
1	Stück	HR 120 R	Halterahmen 120 l für Reinigungswagen
2	Stück	K RW2	Korb Reinigungswagen 2
1	Stück	KP 1	Kunststoffpresse Standard für Chromwagen
1	Stück	MBH 1	Mopp- und Besenhalter
3	Stück	MSK 3 B	Müllsackklemmen blau für Chromwagen
1	Stück	P RW2	Pressenstativ Reinigungswagen 2
2	Stück	SS 1 RW	Seitenstreben für Reinigungswagen Chrom



Deckel und Entsorgungssack sind Zubehör

floorstar®
professional cleaning equipment

Montage-Anleitung

Reingungswagen 2 Top

RW 2T / RW 2T 2-70 / RW 2T 2-120

Hinweis:
Die Schrauben sind bei Lieferung in den einzelnen Teilen vorhanden und liegen nicht separat bei.

Bei Montage die Schrauben handfest zuschrauben und erst zum Schluss festziehen.

1. Die senkrechten Seitenstreben an die vorgesehenen Löcher mittig vom Grundgestell schrauben. Achtung: die Aussparungen zeigen nach innen, damit die Körbe dazwischen geschraubt werden können.
2. Die Körbe an die äußeren Löcher der Seitenstreben schrauben. An die obere und mittlere Sprosse.
3. Das Pressenstativ an die inneren, gegenüberliegenden Löcher der zweiten und dritten Sprosse der Seitenstreben schrauben. Hinweis: Das Vierkantrohr des Pressenstativs muss dabei Richtung Körbe zeigen.
4. Dier erhöhte Eimerablage an die inneren, gegenüberliegenden Löcher der vierten Sprosse der Seitenstreben schrauben.
5. Mopp– und Besenhalter an die Oberseite der Seitenstrebe schrauben, an der die Besenablage gehängt wird.
6. Mopp– und Besenablage, Sackhalterahmen und Ablagerost einhängen.
7. Alle Kunststoffteile aufsetzen.



Deckel und Entsorgungssack sind Zubehör