

Reinigungswagen 4

RW 4

Hinweis:

Die Schrauben sind bei Lieferung in den einzelnen Teilen vorhanden und liegen nicht separat bei.

Bei Montage die Schrauben handfest zuschrauben und erst zum Schluss festziehen.

Anzahl		ArtNr	Bezeichnung
1	Stück	AR 1	Ablagerost für Säcke 120 l
1	Stück	EB 6	Eimer 6 l blau
1	Stück	ER 6	Eimer 6 l rot
1	Stück	GG Mini	Grundgestell Mini Chrom
1	Stück	HR 120 R	Halterahmen 120 l für Reinigungswagen
2	Stück	HRI 120	Halterahmen innen 120 l für Reinigungswagen
3	Stück	MSK 3 B	Müllsackklemmen blau für Chromwagen
2	Stück	S 120 B	Schale 120 l blau
2	Stück	SS 1 RW	Seitenstreben für Reinigungswagen Chrom



Deckel und Entsorgungssack sind Zubehör

Reinigungswagen 4

RW 4

Hinweis:

Die Schrauben sind bei Lieferung in den einzelnen Teilen vorhanden und liegen nicht separat bei.

Bei Montage die Schrauben handfest zuschrauben und erst zum Schluss festziehen.

1. Die senkrechten Seitenstreben an die vorgesehenen Löcher mittig vom Grundgestell schrauben. Achtung: die Aussparungen zeigen nach innen, damit die Schalenhalterungen dazwischen geschraubt werden können.
2. Die Schalenhalterungen mittig über den Wagen zwischen die Seitenstreben schrauben. An die obere und mittlere Sprossen.
3. Sackhalterahmen und Ablagerost einhängen.
4. Alle Kunststoffteile aufsetzen.



Deckel und Entsorgungssack sind Zubehör