


204001



MEDUSA

Artikel-Nr. Beschreibung

Ersatzteile Akkukehrmaschine Medusa

204100	Schnellladegerät
204101	Wechselakku
204102	Teleskopstiel mit Griff
204103	Teleskopstiel-Gelenk
204104	Kehrlade
204105	Feder Parkposition
204106	Einschalttaster
204107	Motor
204108	Motoraufsatz
204109	Radsatz
204110	Gelenklager
204111	Rollenset Gehäuse Unterteil
204112	Zahnriemen
204113	Gehäuse Oberteil
204114	Gehäuse Unterteil
204115	Kehrschwinge
204116	Kehrkantenset
204117	Schalter elektr.
204118	Feder Wechselakku
204119	Hauptkehrwalze
204120	Seitenbesen (einzeln)

Zubehör Akkukehrmaschine Medusa

204100	Schnellladegerät komplett
204123	Schnellladegerät ohne Netzteil
204124	Netzteil für Schnellladegerät 204123
204101	Wechselakku
204116	Kehrkantenset
204119	Hauptkehrwalze
204120	Seitenbesen (einzeln)